

Механическое противоугонное устройство

ГАРАНТИЙНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Производитель, гарантирует качество своих механических противоугонных устройств (далее «товары»).

Гарантия действительна в течение одного года с момента установки товара, дата которой должна быть документально подтверждена.

Гарантия действительна только в случае использования товара по назначению, в соответствии с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Механическое противоугонное устройство может быть использовано только для конкретной марки автомобиля.

Покупатель обязан сообщить обо всех очевидных дефектах в день установки товара на автомобиль непосредственно установочному центру.

Покупатель имеет право обменять бракованный товар в течение гарантийного периода в установочном центре.

Предъявление претензии производится в письменном виде с обязательным предоставлением кодовой карточки и трех ключей.

Производитель оставляет за собой право на оценку состояния товара до принятия жалобы.

Гарантия производителя не распространяется на дефекты товара, вызванные:

- Неправильным обращением и использованием;
- непрофессиональной или неправильной установкой на автомобиль (за данные дефекты ответственность несет установочный центр);
- Механическими повреждениями, а также попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ и жидкостей.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- истечения гарантийного срока;
- непредоставлении кодовой карточки и трех ключей;
- установке, вскрытии и ремонте изделия в несертифицированном установочном центре.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель,

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и в случае возникновения каких-либо вопросов, обращайтесь в сертифицированный установочный центр.

Механическое противоугонное устройство - высокотехнологичное изделие, предназначенное для защиты Вашего автомобиля от несанкционированного использования. Комплектуется тремя ключами и кодовой карточкой, которая необходима для изготовления дубликата ключа. Храните карточку в секретном месте.

Принцип работы устройства основан на блокировке подвижных частей механизма переключения передач в положении «Задний ход» для механической коробки передач или в положении «Паркинг» для автоматической КПП. Устройство проектируется с учетом конструкции, интерьера и эргономики конкретной модели автомобиля.

В процессе эксплуатации устройство не требует смазки. В силу того, что с течением времени механизм переключения передач имеет тенденцию к расшатыванию, рекомендуем по всем вопросам, связанным с работоспособностью механизма, обращаться в сертифицированный установочный центр.

Производитель оставляет за собой право на любые технические изменения без предварительного уведомления.

Установка механического противоугонного устройства не влияет на гарантийные обязательства производителя автомобиля.



БЛОКИРОВАНИЕ КПП ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ «ЗАДНИЙ ХОД» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП, ЛИБО «ПАРКИНГ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП).

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ

Припаркуйте автомобиль в выбранном месте.

- Заглушите двигатель, выключив зажигание.
- Переведите рычаг переключения передач в положение «Задний ход» или «Паркинг».
- Подтяните рычаг ручного тормоза.
- Вставьте ключ в замок устройства и поверните его на 180 градусов до упора.
- Выньте ключ из замочной скважины.
- Возьмитесь за рукоятку переключения передач, потяните ее (на автомобилях с автоматической КПП в данный момент необходимо удерживать нажатой педаль тормоза) и убедитесь в том, что КПП надежно заблокирована.
- Открытие замка производится путем поворота ключа на 180 градусов в обратную сторону.

Серийный номер замка

Артикул замка

Владелец автомобиля

Марка автомобиля

Модель

Год изготовления

Тип КПП

VIN:

Дата установки

Печать

Мастер установщик

Установочный центр